Как подключить весы CAS к Кассиру 5?

Для этого нужно установить драйвер, который можно скачать по ссылке.

Далее нужно **Scale1C.dll** положить в каталог базы кассира.

В кассире в подключении весов нужно выбирать «**Драйвер Штрих-М АС**». В параметрах драйвера нужно указать требующуюся модель весов.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Last update: **2019/12/23 11:07**