Работа терминала сбербанка с 2 юридическими лицами

Для корректной работы обоих юр. лиц нужно начинать нумерацию в пинпаде с 0.

То есть для первого юр. лица номер должен быть «0», а для второго «1».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%812%D1%8E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8

Last update: **2018/06/29 14:03**