

# Работа терминала сбербанка с 2 юридическими лицами

Для корректной работы обоих юр. лиц нужно начинать нумерацию в пинпаде с 0.

То есть для первого юр. лица номер должен быть «0», а для второго «1».

From:  
<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:  
<https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BB%D0%BB%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%BB>

Last update: 2018/06/29 17:03

