1. Установить полный комплект драйвера БПО от производителя ККТ.
2. Зарегистрируйте от имени администратора рабочую компоненту драйвера.
Рекомендуем компоненту скопировать в bin каталог платформы 1С и в каталог Кассира \ExtFiles
3. Запустить Кассир 5 «От имени администратора» (правой кнопкой мыши на ярлык) и перейти в настройки ККМ.
4. Выбрать тип ККМ «Драйвер 1С: БПО 2.2» и нажать «...»
5. Выбираем тип Native или COM. Для этого нужно в файле MANIFEST.XML посмотреть какой вариант указан
6. Прописываем путь к dll Открываем файл «INFO.XML» из каталога драйвера БПО и копируем название progid, вставляем в Кассир 5, в строку «Имя компоненты» и нажимаем на кнопку «Загрузить драйвер» (кнопка в виде зелёных круглых стрелок)

Нажимаем на кнопку «Загрузить драйвер» (кнопка в виде зелёных круглых стрелок)

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:bpo&rev=1603268903

Last update: **2020/10/21 08:28**