

## Весы

В данной настройке необходимо выбрать используемый тип весов. Для настройки работы с электронными весами необходимо:

1. Подключить весы к ККМ.
  2. Указать в поле «Весы» нужный драйвер.
  3. Нажать кнопку с изображением лупы в правой части поля «Весы». Появится окно настройки.
  4. Установить используемый тип весов в поле «Тип весов».
  5. Нажать кнопку «Поиск оборудования».
  6. Настроить на требуемый тип весов «Порт» и параметры связи.
  7. Проверить корректность настройки любого ЛУ можно последовательностью действий:
    1. Нажмите кнопку «Проверка связи».
    2. В поле «Результат» должна быть выведена масса, установленная на чаше весов.

В процессе работы для «переключения» драйвера с одних весов на другие просто выбирайте соответствующее ЛУ (на странице свойств драйвера поле «Текущее устройство»). Если установлено одно ЛУ, то это поле заблокировано.

В окне настройки драйвера весов для весов марки «Штрих АС мини POS» доступна кнопка **Настройка параметров оборудования**. При нажатии данной кнопки открывается окно, в котором необходимо настроить следующие параметры:

Элемент	Функция
Поле «Скорость»	Скорость обмена весов с компьютером. После удачной записи параметров в весы драйвер автоматически изменяет значение свойства Скорость, чтобы связь не прерывалась.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Last update: 2013/09/16 17:37

