

Настройка дополнительных устройств вывода

Данная настройка позволяет задавать параметры работы дисплеев покупателя, используемых на предприятии. Настройка вызывается из пункта меню «Настройки»/ «Оборудование»/ «Настройка дополнительных устройств вывода».

В настройке дисплея покупателя, если этого требует драйвер, необходимо указать номер логического устройства.

Активность — если флаг установлен, то дисплей покупателя включен.

Спящий режим — если программа в режиме регистрации продаж простаивает длительное количество времени, дисплей покупателя перейдет в спящий режим. Из данного режима кассовая программа выходит при любом активном действии пользователя. Во время спящего режима на устройство выводится информация, заданная в настройках конкретного устройства.

Период включения заставки — указывается время в минутах с момента последнего действия кассира, через которое включается заставка. Заставка – это особый режим, специфика которого определяется непосредственно самим устройством. Например, для дисплея покупателя – это некоторая информационная или рекламная строка, а для монитора покупателя – видеоролик.

Настройка — для настройки параметров работы дисплея покупателя необходимо нажать в таблице окна «...», после чего появится окно, в котором указываются следующие параметры:

Строка при простое — задается текст, который будет выводиться в моменты бездействия кассира.

- **Не отображать** – текст выводиться не будет.
- **Бегущей строкой** – текст выводится бегущей справа налево строкой.
- **В две строки** – текст выводится в две строки. Вторая строка дисплея покупателя в режиме простоя не используется.

Интервал вывода строки — задается интервал времени, через который будет повторяться сообщение.

Сообщение в нерабочем состоянии — задаются параметры текста, который будет выводиться на дисплее после выхода из режима регистрации или блокировки программы. В полях «**Строка 1**» и «**Строка 2**» задаются две строки текста (не более 20 символов каждая).

Выводить пром. итог на дисплей — если флаг установлен, то при регистрации продажи товара на дисплее покупателя во второй строке всегда будет выводиться промежуточный итог текущего чека.

Выводить номер дисконтной карты — если флаг установлен, то при сканировании дисконтной карты возможно опционально вводить ее номер на дисплей покупателя.

Драйвер дисплея — кнопка вызывает окно настройки свойств драйвера дисплея. Настройку драйвера смотрите в документации к драйверу.