Настройка ККМ

Устройства

Системные параметры

Каждая позиция как отдельная регистрация
Разделять регистрацию по секциям
Открывать ящик при начале печати чека
Синхронизировать время после снятия отчета с гашением

Параметры расхождения даты/времени

Синхронизация времени ККМ и ПК производится каждый раз при входе в режим регистрации.

Программа имеет следующие настройки влияющие на синхронизацию:
Максимальное расхождение времени ККМ и компьютера
Реакция на расхождение
Выводить сообщение о расхождении
Выводить сообщение о невозможности установить время

см. также Синхронизировать время после снятия отчета с гашением

Дата и время

Назначение группы настроек: работа с датой и временем отдельных ККМ.

Кнопка «Получить из ПК» предназначена для чтения текущих даты и времени ПК. Полученные значения записываются в поля ввода «Дата» и «Время».

Кнопка «Получить из ККМ» предназначена для чтения текущих даты и времени из ККМ, выбранного в таблице Устройства. Полученные значения записываются в поля ввода «Дата» и «Время».

При нажатии на кнопку «Установить» программа устанавливает дату и время на ККМ, выбранном в таблице Устройства. Значения даты и времени берутся из соответствующих полей ввода на форме.

Работа с несколькими ККМ

Группа настроек, опрделяющая параметры работы программы в режиме использования

нескольких ККМ.

Параметры:
Разрешить работу с несколькими ККМ
Сквозная нумерация чеков
Не изм. номер чека в одном лог. чеке
Кнопка Соответствие ККМ секциям

Оповещение кассира

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BC&rev=1358234416

Last update: **2013/01/15 07:20**