

Настройка ККМ

Устройства

Системные параметры

[Каждая позиция как отдельная регистрация](#)
[Разделять регистрацию по секциям](#)
[Открывать ящик при начале печати чека](#)
[Синхронизировать время после снятия отчета с гашением](#)

Параметры расхождения даты/времени

Синхронизация времени ККМ и ПК производится каждый раз при входе в режим регистрации.

Программа имеет следующие настройки влияющие на синхронизацию:

[Максимальное расхождение времени ККМ и компьютера](#)
[Реакция на расхождение](#)
[Выводить сообщение о расхождении](#)
[Выводить сообщение о невозможности установить время](#)

см. также [Синхронизировать время после снятия отчета с гашением](#)

Дата и время

Назначение группы настроек: работа с датой и временем отдельных ККМ.

Кнопка «Получить из ПК» предназначена для чтения текущих даты и времени ПК. Полученные значения записываются в поля ввода «Дата» и «Время».

Кнопка «Получить из ККМ» предназначена для чтения текущих даты и времени из ККМ, выбранного в таблице [Устройства](#). Полученные значения записываются в поля ввода «Дата» и «Время».

При нажатии на кнопку «Установить» программа устанавливает дату и время на ККМ, выбранном в таблице [Устройства](#). Значения даты и времени берутся из соответствующих полей ввода на форме.

Работа с несколькими ККМ

Группа настроек, определяющая параметры работы программы в режиме использования нескольких ККМ.

В случае работы с несколькими ККМ регистрация позиции на той или иной ККМ осуществляется в зависимости от номера секции, в которую регистрируется позиция. За каждой секцией может быть закреплено не более одной ККМ, но каждая ККМ может быть закреплена более чем за одной секцией.

В этом режиме становится доступной кнопка «Соответствие ККМ секциям», при нажатии на которую открывается форма настройки одноименного соответствия.

Может возникнуть ситуация, когда товар регистрируется в секцию, которой не поставлена в соответствие ни одна ККМ. В этом случае регистрация происходит основной ККМ.

При снятии отчетов по ККМ пользователю предлагается выбрать из списка нужную ККМ, или снять отчет по всем ККМ по очереди.

В случае работы с одним ККМ, основная ККМ, выделенная жирным шрифтом, используется как единственная. Остальные ККМ не инициализируются.

Параметры:

[Разрешить работу с несколькими ККМ](#)

[Сквозная нумерация чеков](#)

[Не изм. номер чека в одном лог. чеке](#)

[Кнопка Соответствие ККМ секциям](#)

Оповещение кассира

Группа настроек, определяющая правила формирования оповещений кассира о событиях:

- Пороговое значение наличности в денежном ящике
- Продолжительность смены приближается к пороговому значению (24 часа).

Закладка «Наличность в кассе».

[Порог нал. предупреждение](#)

[Порог нал. максимальное](#)

Закладка «Заккрытие кассовой смены».

[Период предупреждения кассира](#)

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BC6rev=1358236361>

Last update: 2013/01/15 11:52

