

Открывать ящик при начале печати чека

Настройка влияет на поведение замка денежного ящика, подключенного к ККМ. Если флаг установлен, то открытие денежного ящика будет производиться при начале печати чека.

Применение:

Флаг рекомендуется использовать при относительно длительной печати чека. Отображение сдачи на экране и открытие денежного ящика дают кассиру возможность произвести расчет покупателя в процессе печати чека.

