

# Комбинации клавиш

Ввод данных возможен как с обычной клавиатуры ПК, так и со специализированной POS-клавиатуры. В таблице ниже приведены названия кнопок POS-клавиатуры и комбинации клавиш клавиатуры ПК, соответствующие функциям кассового ПО.

## Таблица функций

| POS-клавиатура     | Клавиатура ПК   | Назначение клавиш  |
|--------------------|-----------------|--|
| 0-9                | 0-9 <b>(ЦК)</b> | Ввод цифр (кода, штрихкода, цены, количества, номера секции, ставки скидки/надбавки, и т. д.). |
| 00                 | + <b>(ЦК)</b>   | Ввод двух нулей.   |
| .                  | . <b>(ЦК)</b>   | Десятичная точка (разделитель рублей и копеек, килограммов и граммов).                         |
| X                  | * <b>(ЦК)</b>   | Регистрация количества товара.   |
| C                  | F12             | Сброс введенных значений.  |
| Визуал. поиск      | Alt+F10         | Вызов окна визуального поиска.   |
| КОД                | F5              | Регистрация по коду.   |
| ШК                 | F6              | Регистрация по штрихкоду.  |
| Секция             | Ctrl + F1       | Регистрация по свободной цене.   |
| ВН                 | Shift - F7      | Внесение денег в кассу.  |
| ВЫП                | Shift + F8      | Выплата денег из кассы.  |
| Выход              | Esc             | Выход из любого окна программы.  |
| ПРОМИТОГ           | / <b>(ЦК)</b>   | Вывод промежуточной суммы чека.  |
| Сторно             | - <b>(ЦК)</b>   | Сторнирование позиции в чеке.  |
| Отмена чека        | Ctrl + F5       | Отмена всего чека.   |
| Возврат            | Alt + F2        | Открыть чек возврата.  |
| ОПЛАТА             | Enter           | Закрыть чек с оплатой наличными.   |
| ВИД ОПЛАТЫ №2      | Ctrl + Enter    | Закрыть чек с оплатой видом оплатой №2   |
| ВИД ОПЛАТЫ №3      | Alt + F5        | Закрыть чек с оплатой видом оплатой №3   |
| Отмена скидки      | Alt + F9        | Отменить скидку/надбавку.  |
| Фикс. скидка       | Shift + F2      | Фиксированная скидка/надбавка.   |
| -%                 | F9              | Ручная процентная скидка.  |
| -Сумм              | Ctrl + F9       | Ручная скидка суммой.  |
| +%                 | Shift + F5      | Ручная процентная надбавка.  |
| +Сумм              | Shift + F6      | Ручная надбавка суммой.  |
| Редакт. цену       | Alt + F8        | Редактировать цену зарегистрированного товара в табличной части чека.                          |
| Редакт. кол-во     | Alt + F7        | Редактировать количество зарегистрированного товара в табличной части чека.                    |
| Повтор продажи     | Ctrl + Y        | Повтор позиции в чеке.   |
| Просм./печать чека | Ctrl + X        | Просмотр и печать чека.  |

| POS-клавиатура | Клавиатура ПК | Назначение клавиш  |
|----------------|---------------|--|
| Сервис         | Ctrl + F7     | Открывает окно с меню: 1)Обмен данными с товароучетной программой; 2) Вывод на экран суммы денег, которая должна находиться в денежном ящике; 3) снятие отчетов. |
| Блокир.        | Alt + F1      | Блокировка программы.  |
| Ноль           | Ctrl + F8     | Установка нуля на весах.   |
| Тара           | Shift + F9    | Установка тары на весах.   |
| Открыть ящик   | Ctrl + F6     | Открытие денежного ящика.  |
| Диск. карта    | Ctrl + F1     | Вызов окна ввода номера дисконтной карты.  |
| ↑              | ↑             | Перемещение вверх по списку позиций в табличной части чека.  |
| ↓              | ↓             | Перемещение вниз по списку позиций в табличной части чека.   |
| АРТ            | Alt + A       | Ввод артикула.   |
|                | Ctrl + S      | Редактировать секцию.  |
|                | Ctrl + K      | Калькулятор.   |
|                | Ctrl + M      | Скидка по Социальной Карте москвича.   |
|                | Ctrl + N      | Отложить чек.  |
|                | Ctrl + D      | Продолжить отложенный чек.   |
|                | Ctrl + E      | Загрузить из терминала.  |
|                | Ctrl + G      | Загрузить справочник.  |
|                | Ctrl + H      | Выгрузить отчет.   |

## (ЦК) - Цифровая клавиатура

Ввод возможен только с цифровой клавиатуры при включенном режиме NumLock.

