

Комбинации клавиш

Ввод данных возможен как с обычной клавиатуры ПК, так и со специализированной POS-клавиатуры. В таблице ниже приведены названия кнопок POS-клавиатуры и комбинации клавиш клавиатуры ПК, соответствующие функциям кассового ПО.

Таблица функций

| POS-клавиатура | Клавиатура ПК | Назначение клавиш |
|--------------------|-------------------|--|
| 0-9 | 0-9 (ЦК) | Ввод цифр (кода, штрихкода, цены, количества, номера секции, ставки скидки/надбавки, и т. д.). |
| 00 | + (ЦК) | Ввод двух нулей. |
| . | . (ЦК) | Десятичная точка (разделитель рублей и копеек, килограммов и граммов). |
| X | * (ЦК) | Регистрация количества товара. |
| C | F12 | Сброс введенных значений. |
| Визуал. поиск | Alt+F10 | Вызов окна визуального поиска. |
| КОД | F5 | Регистрация по коду. |
| ШК | F6 | Регистрация по штрихкоду. |
| Секция | Ctrl + Shift + F1 | Регистрация по свободной цене. |
| ВН | Shift - F7 | Внесение денег в кассу. |
| ВЫП | Shift + F8 | Выплата денег из кассы. |
| Выход | Esc | Выход из любого окна программы. |
| ПРОМИТОГ | / (ЦК) | Вывод промежуточной суммы чека. |
| Сторно | - (ЦК) | Сторнирование позиции в чеке. |
| Отмена чека | Ctrl + F5 | Отмена всего чека. |
| Возврат | Alt + F2 | Открыть чек возврата. |
| ОПЛАТА | Enter | Закрыть чек с оплатой наличными. |
| ВИД ОПЛАТЫ №2 | Ctrl + Enter | Закрыть чек с оплатой видом оплатой №2 |
| ВИД ОПЛАТЫ №3 | Alt + F5 | Закрыть чек с оплатой видом оплатой №3 |
| Отмена скидки | Alt + F9 | Отменить скидку/надбавку. |
| Фикс. скидка | Shift + F2 | Фиксированная скидка/надбавка. |
| -% | F9 | Ручная процентная скидка. |
| -Сумм | Ctrl + F9 | Ручная скидка суммой. |
| +% | Shift + F5 | Ручная процентная надбавка. |
| +Сумм | Shift + F6 | Ручная надбавка суммой. |
| Редакт. цену | Alt + F8 | Редактировать цену зарегистрированного товара в табличной части чека. |
| Редакт. кол-во | Alt + F7 | Редактировать количество зарегистрированного товара в табличной части чека. |
| Повтор продажи | Ctrl + Y | Повтор позиции в чеке. |
| Просм./печать чека | Ctrl + X | Просмотр и печать чека. |

| POS-клавиатура | Клавиатура ПК | Назначение клавиш |
|----------------|---------------|--|
| Сервис | Ctrl + F7 | Открывает окно с меню: 1)Обмен данными с товароучетной программой; 2) Вывод на экран суммы денег, которая должна находиться в денежном ящике; 3) снятие отчетов. |
| Блокир. | Alt + F1 | Блокировка программы. |
| Ноль | Ctrl + F8 | Установка нуля на весах. |
| Тара | Shift + F9 | Установка тары на весах. |
| Открыть ящик | Ctrl + F6 | Открытие денежного ящика. |
| Диск. карта | Ctrl + F1 | Вызов окна ввода номера дисконтной карты. |
| ↑ | ↑ | Перемещение вверх по списку позиций в табличной части чека. |
| ↓ | ↓ | Перемещение вниз по списку позиций в табличной части чека. |
| АРТ | Alt + A | Ввод артикула. |
| | Alt + S | Просмотр сертификата. |
| | Alt + W | Просмотр скидок. |
| | Ctrl + S | Редактировать секцию. |
| | Ctrl + K | Калькулятор. |
| | Ctrl + M | Скидка по Социальной Карте москвича. |
| | Ctrl + N | Отложить чек. |
| | Ctrl + D | Продолжить отложенный чек. |
| | Ctrl + E | Загрузить из терминала. |
| | Ctrl + G | Загрузить справочник. |
| | Ctrl + H | |

(ЦК) - Цифровая клавиатура

Ввод возможен только с цифровой клавиатуры при включенном режиме NumLock.