ККМ Штрих-М (SerialPort)

__Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования→ Кнопка «Настройка» __

В окне «**Настройка «ККМ Штрих-М (SerialPort)»**» осуществляется задание параметров ККМ, подключенной к мобильному устройству через последовательный COM-порт (для мобильного устройства USB-порт).

В поле «***Пароль оператора***» задается пароль доступа к ККМ.

Если переключатель у реквизита «***Работать с ОФД***» установлен в положение «Включено», то при закрытии чека информация о продаже товара будет передана оператору фискальных данных (организация, которая собирает, хранит и передает данные, поступающие с контрольно-кассовой техники, в ФНС). По умолчанию переключатель выключен.

В группе реквизитов «***Устройство***» указываются настройки COM-порта ККМ (см. инструкцию оператора ККМ).

В поле «***BaudRate***» указывается скорость обмена данными между мобильным устройством и ККМ по последовательному каналу связи. Измеряется в бодах (биты/секунду). Значение реквизита выбирается из меню. По умолчанию предлагается скорость «**B115200**» (115200 бит в секунду).

В поле «***DataBits***» указывается число битов данных в передаваемом пакете данных. Значение реквизита выбирается из меню. По умолчанию предлагается значение «**D8**» (8 битов данных).

В поле «***Parity***» указывается способ проверки на четность: «ODD» - проверка на нечетность, «EVEN» - проверка на четность. Значение реквизита выбирается из меню. По умолчанию предлагается значение «**NONE**» (нет проверки на четность).

В поле «***StopBits***» указывается количество стоповых битов в пакете данных (один или два бита). Значение реквизита выбирается из меню. По умолчанию предлагается значение «**S1**» (один стоповый бит).

В поле «***FlowControl***» указывается способ управления потоком передачи данных в компьютерных сетях (механизм, который притормаживает передатчик данных при неготовности приёмника). Значение реквизита выбирается из меню. По умолчанию предлагается значение «**OFF**» (управление потоком отключено).

