ККМ Штрих-М (USB)

__Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования→ Кнопка «Настройка» __

В окне «**Настройка «ККМ Штрих-М (USB)»**» осуществляется задание параметров ККМ, подключенной к мобильному устройству через последовательный COM-порт (для мобильного устройства USB-порт).

