Терминал Ярус-ТТК

__Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования→ Кнопка «Настройка» __

В окне «***Настройка «Терминал Ярус-ТТК»***» осуществляется задание параметров для подключения к мобильному устройству кассового аппарата «Ярус-ТТК».

В поле «***IP-терминал***» указывается IP- адрес терминала «Ярус-ТТК» в локальной сети предприятия.

В поле «**//Ширина ленты (симв) //**» указывается количество символов в строке чека. По умолчанию – 36 символов.

