

Терминал Ярус-ТТК

Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования → Кнопка «Настройка»

В окне «**Настройка «Терминал Ярус-ТТК»**» осуществляется задание параметров для подключения к мобильному устройству кассового аппарата «Ярус-ТТК».

В поле «**IP-терминал**» указывается IP- адрес терминала «Ярус-ТТК» в локальной сети предприятия.

В поле «**Ширина ленты (симв)**» указывается количество символов в строке чека. По умолчанию – 36 символов.

