HID сканер штрихкодов

__Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования→ Кнопка «Настройка» __

В окне «**Настройка «HID сканер штрихкодов»**» осуществляется задание параметров сканера, подключенному к мобильному устройству как HID-клавиатура.

В поле «***Устройство HID***» из предложенного меню выбирается тип интерфейсного кабеля, используемого для подключения сканера.

В поле «***Старт-флаг***» указывается начальный символ, с которого начинаются данные от сканера. После этого символа начинается штрихкод.

В поле «***Стоп-флаг***» указывается конечный символ, которым заканчиваются данные от сканера по передаваемому штрихкоду.

В поле «***Время хранения событий в буфере, мс***» указывается время хранения данных в буфере обмена.

