

HID сканер штрихкодов

Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования→ Кнопка «Настройка»

В окне «**Настройка «HID сканер штрихкодов»**» осуществляется задание параметров сканера, подключенному к мобильному устройству как HID-клавиатура.

В поле «**Устройство HID**» из предложенного меню выбирается тип интерфейсного кабеля, используемого для подключения сканера.

В поле «**Старт-флаг**» указывается начальный символ, с которого начинаются данные от сканера. После этого символа начинается штрихкод.

В поле «**Стоп-флаг**» указывается конечный символ, которым заканчиваются данные от сканера по передаваемому штрихкоду.

В поле «**Время хранения событий в буфере, мс**» указывается время хранения данных в буфере обмена.

