

Менеджер оборудования

Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования

В окне «Менеджер оборудования» осуществляется настройка подключенного к устройству внешнего оборудования.

Для каждого подключенного устройства выводится строка, содержащая название устройства, кнопку **Настройка** для задания параметров подключаемого устройства и кнопку **Удалить**.

Кнопкой **Добавить** к списку внешних устройств добавляется новая строка. После добавления новой строки в колонке «Тип устройства» из предлагаемого списка выбирается название подключенного устройства. Затем следует нажать кнопку **Настройка**, задать параметры подключения устройства к приложению.

В качестве подключенного внешнего устройства можно выбрать:

- Эмулятор ККМ
- ККМ Штрих-М (Bluetooth)
- ККМ Штрих-М (IP)
- ККМ Штрих-М (SerialPort)
- ККМ Штрих-М (USB)
- HID сканер штрихкодов
- Камера-сканер штрихкодов
- Сканер штрихкодов (буфер обмена)
- Терминал Ярус-ТТК
- Терминал IBOX

