Менеджер оборудования

__Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования __

В окне «Менеджер оборудования» осуществляется настройка подключенного к устройству внешнего оборудования.

Для каждого подключенного устройства выводится строка, содержащая название устройства, кнопку **Настройка** для задания параметров подключаемого устройства и кнопку **Удалить**.

Кнопкой **Добавить** к списку внешних устройств добавляется новая строка. После добавления новой строки в колонке «Тип устройства» из предлагаемого списка выбирается название подключенного устройства. Затем следует нажать кнопку **Настройка**, задать параметры подключения устройства к приложению.

В качестве подключенного внешнего устройства можно выбрать:

- Эмулятор ККМ
- ККМ Штрих-М (Bluetooth)
- ККМ Штрих-М (IP)
- ККМ Штрих-М (SerialPort)
- ККМ Штрих-М (USB)
- HID сканер штрихкодов
- Камера-сканер штрихкодов
- Сканер штрихкодов (буфер обмена)
- Терминал Ярус-ТТК
- Терминал_IBOX

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Last update: **2017/02/22 12:01**