

# Менеджер оборудования

Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования

В окне «Менеджер оборудования» осуществляется настройка подключенного к мобильному устройству внешнего оборудования.

Для каждого подключенного устройства выводится одна строка с названием устройства, гиперссылкой «Настройка» с параметрами для подключения устройства и кнопкой «**Удалить**».

Кнопкой «**Добавить**» к списку внешних устройств добавляется новая строка. После добавления новой строки в колонке «Тип устройства» выбирается название подключенного устройства. Затем следует нажать кнопку «**Сохранить**» для сохранения новой конфигурации устройств, после чего, нажав кнопку с гиперссылкой «Настройка», определить параметры подключения устройства к приложению и заново нажать кнопку «**Сохранить**» .

В качестве подключенного внешнего устройства можно выбрать:

- [Эмулятор ККМ](#)
- [ККМ Штрих-М \(Bluetooth\)](#)
- [ККМ Штрих-М \(IP\)](#)
- [ККМ Штрих-М \(SerialPort\)](#)
- [НID сканер штрихкодов](#)
- [Камера-сканер штрихкодов](#)
- [Сканер штрихкодов \(буфер обмена\)](#)
- [Терминал Ярус-ТТК](#)

Для выхода из окна «Менеджер оборудования» нажмите кнопку «**Назад**». Если редактирование настроек выполняется через браузер, закройте текущее окно браузера.

From:  
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Revised by:

<https://wiki.ilexx.ru/wiki.php?id=147553912>

Last update: 2026/06/13 21:35

