

## Функциональная панель

Настройка «Функциональная панель» применяется для изменения набора функций функциональной панели интерфейса типа «Планшет», используемой при регистрации кассовых операций прихода\расхода.

Настройка имеет два варианта интерфейса («Ландшафт»\«Портрет»), зависящего от ориентации экрана мобильного устройства.

В ориентации экрана «Ландшафт» предполагается расположение трех строк со световыми кнопками, расположенныхных в нижней части экрана:

Выход	Кол	Цена	Внесение	Выплата	Сторно	Ск.%	Надб.%
Блок	Сервис	Д.Карта	Подбор	РПвС	Возврат	Ск.Сум	Надб.Сум
ДЯ	>0<	>T<	Повтор	Копия	Отмена	Ск.Фикс	Отмена Ск

Соответственно, в настройках «Ландшафт» задаются три текстовые строки с перечисление функций, пиктограмм световых кнопок для вызова этих функций и цвета пиктограммы. Описание каждой функции задается в квадратных скобках, реквизиты разделяются запятыми.

Первая строка интерфейса содержит следующий набор функций:

Пиктограмма	Название функции	Описание функции	Цвет пиктограммы
Выход	Завершение операции регистрации	[РЕГИСТРАЦИЯ_ВЫХОД; Выход; 3]	Зеленый
Кол	Задание количества товара	[ТОВАР_КОЛИЧЕСТВО; Кол; Ф]	Фиолетовый
Цена	Задание цены товара	[ТОВАР_ЦЕНА; Цена; Ф]	Фиолетовый
Внесение	Внесение в кассу	[ВНЕСЕНИЕ; Внесение; Ж]	Желтый
Выплата	Выплата из кассы	[ВЫПЛАТА; Выплата; Ж]	Желтый
Сторно	Сторнирование позиции чека	[СТОРНО; Сторно; 3]	Зеленый
Ск.%	Задать процентную скидку	[СКИДКА_ПРОЦЕНТ; Ск.%; С]	Синий
Надб.%	Задать процентную надбавку	[НАДБАВКА_ПРОЦЕНТ; Надб.%; С]	Синий

Во вторую строку интерфейса включены следующие функции:

Пиктограмма	Название функции	Описание функции	Цвет пиктограммы
Блок	Блокировка рабочего места	[БЛОКИРОВКА; Блок; 3]	Зеленый
Сервис	Вызов сервисного меню	[МЕНЮ_СЕРВИС; Сервис; Ф]	Фиолетовый
Д.Карта	Задание номера дисконтной карты	[ДИСК_КАРТА; Д.Карта; Ф]	Фиолетовый
Подбор	Открыть визуальный подбор товара	[ВИЗУАЛЬНЫЙ_ПОИСК; Подбор; Ж]	Желтый
РПвС	Задать номер секции	[ПРОДАЖИ_В_СЕКЦИИ; РПвС; Ж]	Желтый
Возврат	Оформить возврат прихода	[ВОЗВРАТ; Возврат; 3]	Зеленый
Ск.Сум	Задать суммовую скидку	[СКИДКА_СУММА; Ск.Сум; С]	Синий

Надб.Сум	Задать суммовую надбавку	[НАДБАВКА_СУММА; Надб.Сум; С]	Синий
----------	--------------------------	-------------------------------	-------

Третья строка интерфейса содержит следующие функции:

Пиктограмма	Название функции	Описание функции	Цвет пиктограммы
ДЯ	Открыть денежный ящик	[ОТКРЫТЬ_ДЯ; ДЯ; 3]	Зеленый
>0<	Установить на весах ноль	[ВЕСЫ_НОЛЬ; >0<; Ф]	Фиолетовый
>Т<	Запомнить вес тары	[ВЕСЫ_ТАРА; >Т<; Ф]	Фиолетовый
Повтор	Повторить позицию в чеке	[ПОВТОР; Повтор; Ж]	Желтый
Копия	Повторно вывести копию чека	[КОПИЯ_ЧЕКА; Копия; Ж]	Желтый
Отмена	Отменить чек	[ОТМЕНИТЬ_ЧЕК; Отмена; 3]	Зеленый
Ск.Фикс	Задать фиксированную скидку	[СКИДКА_ФИКС; Ск.Фикс; С]	Синий
Отмена Ск	Отменить фиксированную скидку	[ОТМЕНА_СКИДКИ; Отмена Ск; С]	Синий

