Разрешить внешнее подключение

Включение данной опции разрешает редактирование настроек из браузера на персональном компьютере. Для этого нужно открыть в браузере страницу с адресом:

```
http://<ip>:<port>/index.xml
```

где:

- ip - IP адрес устройства
- port - номер порта, указанный в настройке.

Устройство должно быть в одной сети с ПК.

