

Разрешить внешнее подключение

Включение данной опции разрешает [редактирование настроек из браузера](#) на персональном компьютере. Для этого нужно открыть в браузере страницу с адресом:

```
http://<ip>:<port>/index.xml
```

где:

- ip - IP адрес устройства
- port - [номер порта](#), указанный в настройке.

Устройство должно быть в одной сети с ПК.

