

## **Выход из программы**

На экран выводится окно «Выход из программы» с двумя кнопками «Да» и «Нет». Касание кнопки «Да» закрывает работу приложения. Касание кнопки «Нет» позволяет продолжить работу.

From: <https://wiki.illexx.ru/> - Штрих-М: Документация  
Permanent link: <https://wiki.illexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC>  
Last update: 2017/02/22 16:43

