

Arcus

Модуль предназначен для подключения платежного терминала, используя библиотеку модуля Arcus2.

Настройка Код валюты Код валюты, используемой терминалом для проведения операций. Значение по умолчанию 643.

Наименование Указывается текст, который будет использоваться для идентификации пользователем процессинга. Значение по умолчанию «Arcus».

Использовать работу с несколькими юр. лицами Устанавливать флаг рекомендуется при настройке кассового ПО на работу с несколькими юр. лицами, например Кассир 5: Работа с несколькими ККМ. При этом обязательно следует заполнить список юр. лиц.

Закрывать смену для каждого юр. лица Настройка имеет смысл только при установленном флаге «Использовать работу с несколькими юр. лицами». Рекомендуется устанавливать флаг только при использовании терминалов, требующих сверки итогов по каждому юр. лицу отдельно.

Открывать меню кассира после закрытия дня. Если флаг установлен, то после закрытия дня будет на терминале будет открываться меню кассира, чтобы загрузить ключи.

Список юр. лиц Определяет набор доступных TID 1), а также их соответствие ККМ в кассовом ПО. Список является набором строк, каждая строка определяет соответствие номера юр лица 2) идентификатору терминала (TID), разделенных знаком [=].

Для редактирования списка используются кнопки «Добавить», «Изменить» и «Удалить».

Кнопка «Добавить» Производит добавление новой строки в список юр. лиц.

Кнопка «Изменить» Позволяет редактировать выбранную строку в списке юр. лиц.

Кнопка «Удалить» Производит удаление выбранной строки в списке юр. лиц.

Кнопка «Вызов административного меню» При нажатии на эту кнопку производится вызов функции «Административное меню» терминала.

Кнопка «Вызов меню кассира» При нажатии на эту кнопку производится вызов функции «Меню кассира» терминала.

Кнопка «О программе» Отображает диалог с краткой информацией о модуле.

Кнопка «Wikipedia» Производит открытие настоящей онлайн справки.

Кнопка «ОК» Производит сохранение настроек и закрытие диалога.

Кнопка «Применить» Производит сохранение настроек.

Кнопка «ОК» Производит закрытие диалога настроек.

Настройка модуля Arcus2 Модуль Arcus2 поставляется компанией Ingenico. Перед настройкой и использование менеджера оплат требуется произвести и установить ПО Arcus2.

Рекомендации по настройке.

Утилитой «Arcus II Configuration Tool»3) указывается корректный путь в параметре «Output directory», полный доступ к которому имеет пользователь ОС, запускающий кассовое ПО.

Конфигурационный файл ops.ini должен содержать следующие инструкции:4)

1=1,1,ОПЛАТА ТОВАРА 2=2,3,ОТМЕНА ПОСЛ. 3=1,11,ВОЗВРАТ ТОВАРА 4=1,5,УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЕНА 65=2,22,СВЕРКА ИТОГОВ (ДЕНЬ) 68=2,24,ОТЧЕТ (ДЕНЬ) 98=2,2,МЕНЮ КАССИРА 99=3,5,МЕНЮ АДМИНИСТРАТОРА

Включение/выключение режима работы с несколькими юр. лицами. 1. На терминал устанавливается соответствующее ПО. 2. Настраивается модуль менеджера оплат Arcus для работы с несколькими юр. лицами. 3. Настраивается кассовое ПО, например Кассир 5: Работа с несколькими ККМ.

Так же в некоторых терминалах для работы с несколькими юрлицами используется режим передачи идентификатора через файл. Это режим включается в инифайле cashreg.ini (для ПО Arcus2) установкой параметра USEJL (без значений).4) При этом режиме в каталоге библиотеки arrcom.dll (из состава ПО Arcus2) перед каждой операцией будет формироваться файл jl.txt, который содержит либо TID, либо индекс TID в терминале (уточняйте у специалистов банка). Для использования это режима со стороны модуля Arcus добавьте в Arcus.ini в секцию [arcus] параметр usejl со значение =1 (если указывать TID), или =2(если указывать надо индекс TID). Для контроля во время ожидания ввода карты на терминале можно увидеть этот файл и проверить его содержимое. После завершения операции этот файл будет удален. Файл jl.txt формируется только при настроенной работе кассового ПО с несколькими юрлицами и передачей корректного номера юрлица.

СНОСКИ

1) здесь TID = идентификатор юр. лица в терминале 2) для Кассир 5 это Банковский номер кассы 3) Запуск производится от имени администратора 4) Инструкции не окончательные, могут быть изменены в соответствии с рекомендациями технических специалистов со стороны банка. 5) Опция включается для включения режима работы с несколькими юр. лицами 6) Пользователю ОС, запускающему кассовое ПО. 7) Параметр «Module Location» конфигурационной утилиты «Arcus II Configuration Tool».

