

# Arcus

**Модуль предназначен для подключения платежного терминала, используя библиотеку модуля Arcus2.**

## Настройка

### Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения операций. Значение по умолчанию 643.

### Наименование

Указывается текст, который будет использоваться для идентификации пользователем процессинга. Значение по умолчанию «Arcus».

### Использовать работу с несколькими юр. лицами

Устанавливать флаг рекомендуется при настройке кассового ПО на работу с несколькими юр. лицами, например Кассир 5: Работа с несколькими ККМ. При этом обязательно следует заполнить список юр. лиц.

### Закрывать смену для каждого юр. лица

Настройка имеет смысл только при установленном флаге «Использовать работу с несколькими юр. лицами». Рекомендуется устанавливать флаг только при использовании терминалов, требующих сверки итогов по каждому юр. лицу отдельно.

### Открывать меню кассира после закрытия дня.

Если флаг установлен, то после закрытия дня будет на терминале открываться меню кассира, чтобы загрузить ключи.

### Список юр. лиц

Определяет набор доступных TID 1), а также их соответствие ККМ в кассовом ПО. Список является набором строк, каждая строка определяет соответствие номера юр лица 2) идентификатору терминала (TID), разделенных знаком [=].

Для редактирования списка используются кнопки «Добавить», «Изменить» и «Удалить».

### Кнопка «Добавить»

Производит добавление новой строки в список юр. лиц.

### Кнопка «Изменить»

Позволяет редактировать выбранную строку в списке юр. лиц.

### Кнопка «Удалить»

Производит удаление выбранной строки в списке юр. лиц.

### Кнопка «Вызов административного меню»

При нажатии на эту кнопку производится вызов функции «Административное меню» терминала.

### Кнопка «Вызов меню кассира»

При нажатии на эту кнопку производится вызов функции «Меню кассира» терминала.

#### Кнопка «О программе»

Отображает диалог с краткой информацией о модуле.

#### Кнопка «Wikipedia»

Производит открытие настоящей онлайн справки.

#### Кнопка «ОК»

Производит сохранение настроек и закрытие диалога.

#### Кнопка «Применить»

Производит сохранение настроек.

#### Кнопка «ОК»

Производит закрытие диалога настроек.

## **Настройка модуля Arcus2**

Модуль Arcus2 поставляется компанией Ingenico. Перед настройкой и использование менеджера оплат требуется произвести и установить ПО Arcus2.

### **Рекомендации по настройке.**

Утилитой «Arcus II Configuration Tool»3) указывается корректный путь в параметре «Output directory», полный доступ к которому имеет пользователь ОС, запускающий кассовое ПО.

Конфигурационный файл ops.ini должен содержать следующие инструкции:4)

1=1,1,ОПЛАТА ТОВАРА

2=2,3,ОТМЕНА ПОСЛ.

3=1,11,ВОЗВРАТ ТОВАРА

4=1,5,УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЕНА

65=2,22,СВЕРКА ИТОГОВ (ДЕНЬ)

68=2,24,ОТЧЕТ (ДЕНЬ)

98=2,2,МЕНЮ КАССИРА

99=3,5,МЕНЮ АДМИНИСТРАТОРА

### **Включение/выключение режима работы с несколькими юр. лицами.**

1. На терминал устанавливается соответствующее ПО.
2. Настраивается модуль менеджера оплат Arcus для работы с несколькими юр. лицами.
3. Настраивается кассовое ПО, например Кассир 5: Работа с несколькими ККМ.

Так же в некоторых терминалах для работы с несколькими юрилицами используется режим передачи идентификатора через файл. Это режим включается в инифайле cashreg.ini (для ПО Arcus2) установкой параметра USEJL (без значений).4)

При этом режиме в каталоге библиотеки arrcom.dll (из состава ПО Arcus2) перед каждой операцией будет формироваться файл jl.txt, который содержит либо TID, либо индекс TID в терминале (уточняйте у специалистов банка).

Для использования это режима со стороны модуля Arcus добавьте в Arcus.ini в секцию [arcus] параметр usejl со значение =1 (если указывать TID), или =2( если указывать надо индекс TID).

Для контроля во время ожидания ввода карты на терминале можно увидеть этот файл и проверить его содержимое. После завершения операции этот файл будет удален. Файл jl.txt формируется только при настроенной работе кассового ПО с несколькими юрлицами и передачей корректного номера юрлица.

## СНОСКИ

- 1) здесь TID = идентификатор юр. лица в терминале
- 2) для Кассир 5 это Банковский номер кассы
- 3) Запуск производится от имени администратора
- 4) Инструкции не окончательные, могут быть изменены в соответствии с рекомендациями технических специалистов со стороны банка.
- 5) Опция включается для включения режима работы с несколькими юр. лицами
- 6) Пользователю ОС, запускающему кассовое ПО.
- 7) Параметр «Module Location» конфигурационной утилиты «Arcus II Configuration Tool».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB:arcusnew&rev=159376633](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB:arcusnew&rev=159376633)

Last update: 2020/07/03 11:52

