

# Inpas Dual Connector

Модуль предназначен для взаимодействия с приложением «Inpas: Dual Connector».

## Настройка

Модуль имеет следующие параметры:

### Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения операций. Значение по умолчанию 810.

### Ввод карты на устройстве

Если флаг не установлен, то карта будет считываться средствами кассового ПО. В противном случае чтении карты будет производится банковским модулем или терминалом.

## Ширина ленты

Данный параметр определяет ширину ленты на устройстве, на котором будут печататься банковские слипы.

## Настройки устройства

### СОМ-порт

В данном поле указывается номер СОМ-порта к которому подключено устройство. Устройство подключается к компьютеру через USB интерфейс или через СОМ-порт. При подключении через USB на компьютере создается виртуальный СОМ-порт, номер которого можно посмотреть в Управлении компьютером - Диспетчер устройств - Порты (СОМ и LPT). При подключении напрямую в СОМ-порт в Диспетчере устройств ничего дополнительно создаваться не будет. Номер порта можно выяснить заранее пройдя по тому же пути, что описан выше для USB.

# Настройка приложения "Inpas: Dual Connector"

From: <https://wiki.ilexx.ru> - Штрих-М: Документация  
Permanent link: [https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%8C%D0%B5%D0%8D%D0%85%D0%85%D0%84%D0%B6%D0%85%D1%80\\_%D0%BE%D0%BF%D0%88%D0%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%80%D0%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%89%D0%8A%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%84%D1%83%D0%BB:inpasdualconnector&rev=1407411116](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%8C%D0%B5%D0%8D%D0%85%D0%85%D0%84%D0%B6%D0%85%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%88%D0%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%80%D0%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%89%D0%8A%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%84%D1%83%D0%BB:inpasdualconnector&rev=1407411116)  
Last update: 2014/08/07 15:31

