

## Количество символов в строке сообщений по умолчанию

Константа «**Количество символов в строке сообщений по умолчанию**» задает число символов в строке сообщений, выводимых в весах.

Константа доступна в разделе «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → закладка «Весы».

