Настройка весов

В данной настройке необходимо выбрать используемые типы весов. Для настройки работы с электронными весами необходимо:

1. Подключить весы к ККМ.
2. Добавить строку в табличную часть «Устройства» кнопкой добавить.
3. Указать в поле «ЛУ» нужный логический номер устройства, в поле «Весы» нужный драйвер и в поле «Имя устройства» произвольное имя весов.
4. Нажать кнопку с троеточием в добавленной строке. Появится окно настройки.
5. Установить используемый тип весов в поле «Тип весов».
6. Если выбран тип весов не OPOS, тогда нужно настроить параметры связи, нажав на кнопку «Параметры драйвера». Откроется окно настроек драйвера.
7. Нажать кнопку «Поиск оборудования».
8. Настроить на требуемый тип весов «Порт» и параметры связи.
9. Логический номер устройства устанавливается на странице свойств драйвера в поле «Текущее устройство»)
10. Проверить корректность настройки любого ЛУ можно последовательностью действий:
    1. Нажмите кнопку «Проверка связи».
    2. В поле «Результат» должна быть выведена масса, установленная на чаше весов.

Для работы с несколькими весами одновременно необходимо отметить галку «Разрешить работу с несколькими весами». Если галка «Разрешить работу с несколькими весами» не установлена, то в режиме регистрации будут использоваться весы помеченные как используемые по умолчанию (кнопка «Весы по умолчанию»).

Асинхронный режим

В режиме регистрации вес может обновляться:

- В асинхронном режиме (при изменении массы, инициируется драйвером весов, поддерживается не всеми типами устройств).
- В синхронном режиме, обновляя вес каждую секунду.
- В синхронном режиме только при запросе пользователем.

Для работы в асинхронном режиме необходимо выполнение следующих пунктов:

1. Установить настройку «Асинхронный режим».
2. Драйвер весов должен поддерживать работу в асинхронном режиме («Драйвер ВМ 100» не поддерживает).

Для работы в синхронном режиме (обновляя вес каждую секунду):

1. Отключить настройку «Асинхронный режим».
2. В настройках устройства установить галку «Обновлять массу ежесекундно в синхронном режиме».

Для работы в синхронном режиме (только при запросе пользователем):

1. Отключить настройку «Асинхронный режим».
2. В настройках устройства снять галку «Обновлять массу ежесекундно в синхронном режиме».

Порог веса

Значение массы, полученные от весов, ниже **Порога веса** не будет обрабатываться.

Макс. превышение остатка вес. товара

Параметр используется, если настроен контроль остатка товаров и у товара разрешена продажа дробного количества. При продаже, в случае превышения остатка товара на значение данного параметра, отказ продажи выполняться не будет.

Параметры драйвера "Штрих АС мини POS"

В окне настройки драйвера весов для весов марки «Штрих АС мини POS» доступна кнопка **Настройка параметров оборудования**. При нажатии данной кнопки открывается окно, в котором необходимо настроить следующие параметры:

Элемент	Функция
Поле «Скорость»	Скорость обмена весов с компьютером. После удачной записи параметров в весы драйвер автоматически изменяет значение свойства Скорость, чтобы связь не прерывалась.
Поле «Протокол»	Тип протокола, используемый весами.
Флаг «Режим низкого потребления»	Если «галочка» есть, то весы будут переходить в режим низкого потребления энергии (Sleep-режим) через несколько минут бездействия.
Флаг «Режим тары»	Если «галочка» есть, то драйвер позволяет устанавливать новое значение тары, не сбрасывая текущего.
Поле «Результат»	В поле выводятся сообщения об ошибках.
Кнопка «Прочитать»	Прочитать текущие настройки из весов.
Кнопка «Записать»	Записать текущие настройки в весы.
Кнопка «Закрыть»	Закрыть окно настроек. При закрытии окна автоматическая запись параметров в весы не производится.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B

Last update: **2014/09/29 12:44**