Настройка дополнительных устройств вывода

Данная настройка позволяет задавать параметры работы дисплеев покупателя, используемых на предприятии. Настройка вызывается из пункта меню «Настройки»/ «Оборудование»/ «Настройка дополнительных устройств вывода».
В настройке дисплея покупателя, если этого требует драйвер, необходимо указать номер логического устройства.
Активность — если флаг установлен, то дисплей покупателя включен.
Спящий режим — если программа в режиме регистрации продаж простаивает длительное количество времени, дисплей покупателя перейдет в спящий режим. Из данного режима кассовая программа выходит при любом активном действии пользователя. Во время спящего режима на устройство выводится информация, заданная в настройках конкретного устройства.
Период включения заставки — указывается время в минутах с момента последнего действия кассира, через которое включается заставка. Заставка – это особый режим, специфика которого определяется непосредственно самим устройством. Например, для дисплея покупателя – это некоторая информационная или рекламная строка, а для монитора покупателя – видеоролик.
Настройка — для настройки параметров работы дисплея покупателя необходимо нажать в таблице окна «…», после чего появится окно, в котором указываются следующие параметры:
Строка при простое — задается текст, который будет выводиться в моменты бездействия кассира.

- **Не отображать** – текст выводиться не будет.
- **Бегущей строкой** – текст выводится бегущей справа налево строкой.
- **В две строки** – текст выводится в две строки. Вторая строка дисплея покупателя в режиме простоя не используется.

Интервал вывода строки — задается интервал времени, через который будет повторяться сообщение.
Сообщение в нерабочем состоянии — задаются параметры текста, который будет выводиться на дисплее после выхода из режима регистрации или блокировки программы. В полях «**Строка 1**» и «**Строка 2**» задаются две строки текста (не более 20 символов каждая).
Выводить пром. итог на дисплей — если флаг установлен, то при регистрации продажи товара на дисплее покупателя во второй строке всегда будет выводиться промежуточный итог текущего чека.
Выводить номер дисконтной карты — если флаг установлен, то при сканировании дисконтной карты возможно опционально вводить ее номер на дисплей покупателя.
Драйвер дисплея — кнопка вызывает окно настройки свойств драйвера дисплея. Настройку драйвера смотрите в документации к драйверу.

Экран клиента HTML

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**
Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B2%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Last update: **2022/03/16 18:02**