Менеджер оборудования

Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования

В окне «Менеджер оборудования» осуществляется настройка подключенного к мобильному устройству внешнего оборудования.

Для каждого подключенного устройства выводится строка, содержащая название устройства, кнопку «**Настройка**» для задания параметров подключаемого устройства и кнопку «**Удалить**».

Кнопкой «**Добавить**» к списку внешних устройств добавляется новая строка. После добавления новой строки в колонке «Тип устройства» из предлагаемого списка выбирается название подключенного устройства. Затем следует нажать кнопку «**Сохранить**» для сохранения новой конфигурации устройств. Затем, нажав кнопку «**Настройка**», определить параметры подключения устройства к приложению и заново нажать кнопку «**Сохранить**»или «**Ок**».

В качестве подключенного внешнего устройства можно выбрать:

- Эмулятор ККМ
- ККМ Штрих-М (Bluetooth)
- ККМ Штрих-М (IP)
- ККМ Штрих-М (SerialPort)
- ККМ Штрих-М (USB)
- HID сканер штрихкодов
- Камера-сканер штрихкодов
- Сканер штрихкодов (буфер обмена)
- Терминал Ярус-ТТК
- Терминал_IBOX