


Настройка работы UCS


Скачиваем [драйвер](#)

Запускаем Кассир 5 от имени администратора


Заходим в Настройки - Оборудование - Настройка платежных систем




Переходим на закладку БПО - Параметры БПО



Добавляем новый элемент




Вводим номер и название вручную - Нажимаем на кнопку с тремя точками



Указываем имя компоненты, который копируем из файла INFO.XML progid


Указываем Тип как задано в файле MANIFEST.XML type

Нажимаем на обновить и в нижней части заполняем параметры работы с терминалом




Сохраняем

Переходим в настройки видов оплат



Для нужного вида оплаты указываем настроенный процессинг



From:

<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%B1%D0%BF%D0%BE:bpo>

Last update: **2021/06/23 19:38**

