

Как подключить весы CAS к Кассиру 5?

Для этого нужно установить драйвер, который можно скачать по [ссылке](#).

Далее нужно **Scale1C.dll** положить в каталог базы кассира.

В кассире в подключении весов нужно выбирать «**Драйвер Штрих-М АС**». В параметрах драйвера нужно указать требующуюся модель весов.

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация
Permanent link: <https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%BD%D1%80%D1%83%D0%84%D0%80%D0%BD%D0%BD%D1%8F>
Last update: 2019/12/23 14:07

