Для подключения весов M-ER 328 AC-32.5 «TOUCH-M» LCD RS232 и USB
1. Нужно перепрограммировать весы под протокол POS2
На включенных весах, когда на дисплее 0, набрать 456T789T. После надписи CAL нажать цифру 3 и далее кнопкой T дойти до пункта Pr, установить значение 1. Сменить протокол кнопкой СУМ. Дойти кнопкой T до пункта CAL и перезапустить весы (по данным из поддержки весов)
2. Настройки - Оборудование - Настройка весов - Добавляете строчку с Штрих-АС и в драйвере настраиваете связь

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2touch-m

Last update: **2021/05/06 12:49**