

Для подключения весов M-ER 328 AC-32.5 «TOUCH-M» LCD RS232 и USB

1. Нужно перепрограммировать весы под протокол POS2

На включенных весах, когда на дисплее 0, набрать 456T789T. После надписи CAL нажать цифру 3 и далее кнопкой T дойти до пункта Pr, установить значение 1. Сменить протокол кнопкой СУМ. Дойти кнопкой T до пункта CAL и перезапустить весы (по данным из поддержки весов)

2. Настройки - Оборудование - Настройка весов - Добавляете строчку с Штрих-АС и в драйвере настраиваете связь

From: <https://www.kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://www.kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%82%D0%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%88%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%84%D0%BA%D0%BB%D0%BB%D1%87%D0%85%D0%BD%D0%80%D0%85%D0%BE%D0%BD%D0%81%D0%84%D0%BB%D0%82%D0%80%D0%88%D1%8F%D0%82%D0%81%D0%85%D0%87%D0%82%D0%81%D0%85](https://www.kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%82%D0%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%88%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%84%D0%BA%D0%BB%D1%87%D0%85%D0%BD%D0%80%D0%85%D0%BE%D0%BD%D0%81%D0%84%D0%BB%D0%82%D0%80%D0%88%D1%8F%D0%82%D0%81%D0%85%D0%87%D0%82%D0%81%D0%85)

Last update: 2021/05/06 15:49

