

# Как подключить весы CAS к Кассиру 5?

Для этого нужно установить драйвер, который можно скачать по [ссылке](#).

Далее нужно Scale1C.dll положить в каталог базы кассира.

В кассире в подключении весов нужно выбирать «Драйвер Штрих-М АС». В параметрах драйвера нужно указать требующуюся модель весов.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%84%D0%84%D0%8B%D1%8E%D1%87%D0%85%D0%8D%D0%88%D0%85%D0%8E%D0%81%D0%8E%D1%80%D1%83%D0%84%D0%80%D0%82%D0%80%D0%8D%D0%8B%D1%8F&rev=1518101511>

Last update: 2018/02/08 17:51

