1. Настраиваем ККТ через тесте драйвера ФР
Для начала работы мы рекомендуем запрограммировать ЭлвесМФ через Тестдрайвера ФР. ЭлвесМФ работает через WIFI.
Для первоначальной настройки нужно подключиться к ЭлвесМФ раздав с него WIFI. Чтобы использовать ЭлвесМФ в качестве WIFI точки нужно:
- Включаем ЭлвесМФ
- На экране будет надпись «ВЫБОР». Нажимаем на кнопку с точкой «.»
- На экране будет надпись «SoftAP»
- ЭлвесМФ распечатает QR код для подключения по WIFI.
Из этого режима не выходить до окончания настройки ККТ

Если нет возможности считать QR код, то можно выбрать точку подключения вручную.
На компьютере открываем список доступных WIFI
Выбираем WIFI с названием ККТ+заводской номер. Например, ККТ0629430030039427
Пароль - заводской номер ККТ. Например, 0629430030039427

Запускаем тестдрайвера ФР
- Нажимаем на кнопку «Настройки свойств»
- Тип подключения TCP сокет
- Протокол 2.0
- IP 192.168.4.1
- Порт 7778
- Таймаут 1000
- Нажимаем Проверка связи
Код ошибки должен быть с названием и заводским номером ЭлвесМФ

- Нажимаем на кнопку Таблицы
- Открываем таблицу с номером 10. Сетевые параметры
- Указываем параметры работы с WIFI точкой в организации. После ввода каждого параметра нужно нажать на Enter. Ввели название WIFI, нажали Enter. Ввели пароль, нажали Enter
- Закрываем таблицы
- Перезапускаем ККТ
- После запуска ЭлвесМФ на экране будет надпись «ВЫБОР». Нажимаем на кнопку с точкой «00»
- Нажать на кнопку «ОПЛ»
Будет распечатан тестовый прогон на котором будет IP адрес

2. Настраиваем связь с ККТ в Кассир 5.
- Если используется релиз до 5.1.7.8 включительно, то скачиваем обработку работы с Драйвером ФР
Обработка написана для работы на платформе 8.1. При использовании платформы 8.2 ее нужно открыть в конфигураторе и на вопрос о конвертации нажать да. Для 8.3 открывать обработку через конфигуратор не нужно.
- Копируем обработку в разархивированном виде в каталог БД в папку ...\ExtFiles\FPrinters. На вопрос о замене файла нажимаем кнопку Да.
- Запускаем «Кассир 5»
- Нажимаем на кнопку Настройки - Переходим на закладку Оборудование - Нажимаем на кнопку Настройка ККМ - Добавляем новое подключение. Выбираем Тип ККМ «Штрих-М: Драйвер ФР» - Нажимаем на кнопку с тремя точками (...) - Нажимаем на кнопку Настройка свойств - Тип подключения TCP сокет
- Протокол 2.0

- IP из тестового прогона
- Порт 7778
- Таймаут 1000
- Нажимаем Проверка связи

Код ошибки должен быть с названием и заводским номером ЭлвесМФ

- Нажимаем ОК - Устанавливаем флаг Использовать ФН
- Указываем Формат ФД - 1.1
- Нажимаем ОК

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%8D%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%84

Last update: **2024/04/05 09:37**