

Для подключения к Кассиру 5 ККМ ВикиПринт необходимо: *1. Обновиться до релиза не ниже 5.1.6.9* 2. Подключать следует через обработку (тип ККМ) «БПО 2-2» версия драйвера не ниже «DKViki_1C8_1_2_1_4.dll» 3. *Использовать прошивку ККМ «FM16_665.2.12.bin»* 4. Устанавливать «компрокси» вручную, скачав дистрибутив с сайта «Кристалл», а не «Дримкас».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%8E%D1%7%D0%85%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BA%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%88%D1%82&rev=154988078

Last update: 2019/02/11 13:25

