Для подключения к Кассиру 5 ККМ ВикиПринт необходимо:
1. Обновиться до релиза не ниже 5.1.6.9
2. Подключать следует через обработку (тип ККМ) «БПО 2-2» версия драйвера не ниже «DKViki_1C8_1_2_1_4.dll»
3. Использовать прошивку ККМ «FM16_665.2.12.bin»
4. Устанавливать «компрокси» вручную, скачав дистрибутив с сайта «Кристалл», а не «Дримкас».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BA%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82&rev=1549880726

Last update: **2019/02/11 10:25**