

## Для подключения к «Кассику 5» ККМ «ВикиПринт» необходимо:

1. Обновиться до релиза не ниже 5.1.6.9;
2. Подключать следует через обработку (тип ККМ) «**БПО 2-2**» версия драйвера не ниже «**DKViki\_1C8\_1\_2\_1\_4.dll**»;
3. Использовать прошивку ККМ «**FM16\_665.2.12.bin**»;
4. Устанавливать «компрокси» вручную, скачав дистрибутив с сайта «**Кристалл**», а не «Дримкас».

From:  
<http://wiki.ilexx.ru> - Штрих-М: Документация  
Permanent link:  
<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%88%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%84%D0%BA%D0%BB%D1%87%D0%85%D0%BD%D0%88%D0%85%D0%BA%D0%BC%D0%82%D0%BB%D0%BA%D0%BC%D0%82%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BF%D1%82&rev=157902294>  
Last update: 2020/01/14 20:29

