

## Для подключения к «Кассиру 5» ККМ «ВикиПринт» необходимо:

1. Обновиться до релиза не ниже 5.1.6.9;
2. Подключать следует через обработку (тип ККМ) «**БПО 2-2**» версия драйвера не ниже «**DKViki\_1C8\_1\_2\_1\_4.dll**»;
3. Использовать прошивку ККМ «**FM16\_665.2.12.bin**»;
4. Устанавливать «компрокси» вручную, скачав дистрибутив с сайта «**Кристалл**», а не «Дримкас».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%85%D0%BD%D0%88%D0%B5\\_%D0%BA%D0%BA%D0%BC\\_%D0%B2%D0%88%D0%BA%D0%88%D0%BF%D1%80%D0%88%D0%BD%D1%82&rev=1579022954](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%85%D0%BD%D0%88%D0%B5_%D0%BA%D0%BA%D0%BC_%D0%B2%D0%88%D0%BA%D0%88%D0%BF%D1%80%D0%88%D0%BD%D1%82&rev=1579022954)

Last update: 2020/01/14 20:29

