

Если при печати кодов маркировки на принтере этикеток, код маркировки получается не чётким (не читается сканером),  
а при печати этикетки, например, на обычном принтере всё нормально, то необходимо сделать настройки в драйвере принтера этикеток.

В зависимости от модели принтера этикеток надо:

**1. Отключить сглаживание**

**2. Отключить полутона**

From:  
<https://www.kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:  
<https://www.kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%85%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BB%D0%BF%D0%85%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BA%D0%BC>

Last update: 2020/12/14 15:32

