

Если при печати кодов маркировки на принтере этикеток, код маркировки получается не чётким (не читается сканером),
а при печати этикетки, например, на обычном принтере всё нормально, то необходимо сделать настройки в драйвере принтера этикеток.
В зависимости от модели принтера этикеток надо:
1. Отключить сглаживание 2. Отключить полутона

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%85%D0%8C%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BF%D0%85%D1%87%D0%BF%D1%82%D0%BF%D0%85%D0%BA%D0%BC&rev=1607949141>

Last update: 2020/12/14 15:32

