

Если при печати кодов маркировки на принтере этикеток, код маркировки получается не чётким (не читается сканером), а при печати этикетки, например, на обычном принтере всё нормально, то необходимо сделать настройки в драйвере принтера этикеток.

В зависимости от модели принтера этикеток надо:

1. Отключить сглаживание
2. Отключить полутона

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BC&rev=1607949141>

Last update: 2020/12/14 15:32

