
1. Необходимо обновиться до актуальной версии Кассира 5
2. В Настройках вкладка Оборудование - Настройка ККМ - ОФД необходимо поставить флаг «Отправлять ФП возвращаемого чека»



From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D1%82%D1%8D%D0%B3_1192&rev=1569339915

Last update: **2019/09/24 15:45**