

1. Необходимо обновиться до актуальной версии Кассира 5
2. В Настройках вкладка Оборудование - Настройка ККМ - ОФД необходимо поставить флаг «Отправлять ФП возвращаемого чека»

Виды оплат: Безналичные

Вид оплаты: Группы Разрешенные наборы прав

Код: 2 Наименование: Безналичные

Номер оплаты в ККМ: 2 Учитывать как скидку

Кратность: 1,00 Целое

Схема применимости: ... x Запретить редактирование

Родитель: ... x

Признак способа расчета: ПО-УМОЛЧАНИЮ (полный расчет)

Не открывать денежный ящик

Автоматическое использование: Не используется

Использовать оплату по банку: Сбербанк Параметры платежных систем

OK Записать Закрыть

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D1%82%D1%8D%D0%B3_1192&rev=1569339915

Last update: 2019/09/24 18:45

