Экономия чековой ленты

Требования

- Кассир версии 5.1.7.14
- Дата окончания подписки не меньше 15.03.2022
- В таблицах ККМ включена печать на чековой ленте (для Штрих-М - таблица 17, поле 7, значение 0)

Электронный чек

В Кассир 5 можно указать данные покупателя (номер телефона или e-mail) для отправки электронного чека (отправку выполняет ОФД).
Указать данные покупателя можно:

- вручную - пункт «Ввод данных покупателя» меню сервис или горячая клавиша F8 (по-умолчанию)
- автоматически из дисконтной карты (см. настройку «Применять в чеке телефон или эл. почту из ДК»)
- запрашивать данные покупателя перед закрытием чека (см. настройку ««Ввод данных покупателя перед закрытием чека»»)

В ККМ Штрих-М печать на чековой ленте можно отключить для всех чеков (и нефискальной печати тоже) в таблицах ККМ.
Но покупатель может потребовать бумажный чек или есть необходимость сохранять бумажные отчеты, для этого в релизе 5.1.7.14 были добавлены настройки для отключения печати и ввода данных покупателя.
В Кассир 5 можно настроить отключение печати:

- только при указании данных покупателя
- по желанию покупателя
- комбинированный вариант

Помимо отключения печати фискального чека есть возможность настроить отключение печати банковских слипов, внесения/выплаты, фискальных отчетов, нефискальных отчетов перед закрытием смены.

Настройка

Настройки для отключения печати на чековой ленте, а также настройки для автоматического применения данных покупателя из дисконтной карты выполняются в форме:
Настройка - вкладка «Оборудование» - кнопка «Настройка ККМ» - вкладка «Отключение печати».

Печать чека на ленте - определяет автоматическое отключение печати чека:

- Печатать всегда
- Не печатать, если указан телефон или эл. почта
- Не печатать, если указан телефон
- Не печатать, если указана эл. почта
- Не печатать всегда

Задавать вопрос для закрытия чека без печати - настройка определяет при каких условиях задавать вопрос «Нужен бумажный чек?»:

- Нет
- Если не указаны данные покупателя
- Если указаны данные покупателя
- Всегда

Печать фискальных отчетов на ленте - настройка определяет какие фискальные отчеты нужно печатать:

- Печатать все отчеты
- Отключить печать всех отчетов
- Печатать только отчет с гашением
- Печатать только отчет без гашения
- Печатать отчет с гашением и без гашения
- Печатать открытие смены и отчет с гашением

Печать внесения/выплаты - настройка определяет печать внесения и выплаты на чековой ленте:

- Печатать
- Отключить печать

Печать нефискальных отчетов на ленте - настройка позволяет отключить печать расширенных отчетов при снятии Z-отчета:

- Печатать всегда
- Отключить печать при закрытии смены

Печать банковских слипов - настройка позволяет отключить печать банковских слипов:

- Печатать
- Отключить слипы операций и закрытия дня
- Отключить только слипы операций

Применять в чеке телефон или эл. почту из ДК - настройка определяет какие данные из дисконтной карты автоматически применять для отправки электронного чека покупателю:

- Нет
- Применять эл. почту
- Применять номер телефона
- Применять эл. почту (в приоритете) или телефон
- Применять телефон (в приоритете) или эл. почту

Сохранять данные покупателя в ДК - настройка позволяет сохранять в дисконтной карте данные покупателя:

- Не сохранять
- Сохранять, если в ДК не указаны
- Сохранять, если отличаются от данных в ДК

Ввод данных покупателя перед закрытием чека - настройка определяет автоматически вызывать форму ввода данных покупателя перед закрытием чека:

- Не запрашивать автоматически
- Запрашивать, если не данные не указаны
- Запрашивать всегда

Адрес эл. почты по-умолчанию - на указанный в настройке адрес эл. почты будет отправлен электронный чек, если не были указаны данные покупателя и чек не был напечатан на ленте.

Настройки ККМ Штрих-М

Также можно выполнить следующие настройки в таблицах ФР (для ФР Штрих-М):

Таблица 1 Поле 29 - уменьшить интервал между строк (0 - меньше, 4 - больше)
Таблица 1 Поле 31 - сжатие шрифта на чековой ленте (0 - не сжимать, 1 - сжимать)
Таблица 8 «Настройка шрифтов», можно установить настройки размера шрифта для чека. (2 - крупнее, 5 - мельче).

Загрузка настроек в Кассир 5

Настройки можно выгрузить из бэк-офиса по формату SPR Настроек или сделать загрузку настроек в формате XML в форме настроек Кассир 5.

Пример архива с настройками в формате XML по-умолчанию
. Файл в архиве можно отредактировать, задав нужные значения настроек, затем загрузить в Кассир 5.
В таблице ниже приведены имена настроек для отключения печати, которые можно загрузить в формате SPR или XML.

Имя настройки	Имя переменной	Значения
Печать чека на ленте	ОтключениеПечатиНаЧековойЛенте	0 - Печатать всегда. 1 - Не печатать, если указан телефон или эл. почта. 2 - Не печатать, если указан телефон. 3 - Не печатать, если указана эл. почта. 4 - Не печатать всегда.
Задавать вопрос для закрытия чека без печати	ОтключениеПечати_ЗадаватьВопрос	0 - Нет. 1 - Если не указаны данные покупателя. 2 - Если указаны данные покупателя. 3 - Всегда.

Имя настройки	Имя переменной	Значения
Печать фискальных отчетов на ленте	ОтключениеПечати_ФискальныеОтчеты	0 - Печатать все отчеты. 1 - Отключить печать всех отчетов. 2 - Печатать только отчет с гашением. 3 - Печатать только отчет без гашения. 4 - Печатать отчет с гашением и без гашения. 5 - Печатать открытие смены и отчет с гашением
Печать внесения/выплаты	ОтключениеПечати_ВнесениеВыплата	0 - Печатать. 1 - Отключить печать.
Печать нефискальных отчетов на ленте	ОтключениеПечати_НефискальныеОтчеты	0 - Печатать всегда. 1 - Отключить печать при закрытии смены.
Печать банковских слипов	ОтключениеПечати_БанковскиеСлипы	0 - Печатать. 1 - Отключить слипы операций и закрытия дня. 2 - Отключить только слипы операций.
Применять в чеке телефон или эл. почту из ДК	ПрименятьДанныеПокупателяИзДК	0 - Нет. 1 - Применять эл. почту. 2 - Применять номер телефона. 3 - Применять эл. почту (в приоритете) или телефон. 4 - Применять телефон (в приоритете) или эл. почту
Сохранять данные покупателя в ДК	СохранятьДанныеПокупателяВДК	0 - Не сохранять. 1 - Сохранять, если в ДК не указаны. 2 - Сохранять, если отличаются от данных в ДК.
Ввод данных покупателя перед закрытием чека	ВводДанныхПокупателяПередЗакрытиемЧека	0 - Не запрашивать автоматически. 1 - Запрашивать, если не данные не указаны. 2 - Запрашивать всегда.
Адрес эл. почты по-умолчанию	ОтключениеПечати_ПочтаПоУмолчанию	

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&rev=1647883937

Last update: **2022/03/21 17:32**