Настройка ККМ

Устройства

Системные параметры

Каждая позиция как отдельная регистрация
Разделять регистрацию по секциям
Открывать ящик при начале печати чека
Синхронизировать время после снятия отчета с гашением

Параметры расхождения даты/времени

Синхронизация времени производится каждый раз при входе в режим регистрации.

Дата и время

Работа с несколькими ККМ

Оповещение кассира

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%805:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BC&rev=1358178757

Last update: **2013/01/14 15:52**