

Настройка ККМ

Устройства

Системные параметры

- [Каждая позиция как отдельная регистрация](#)
- [Разделять регистрацию по секциям](#)
- [Открывать ящик при начале печати чека](#)
- [Синхронизировать время после снятия отчета с гашением](#)

Параметры расхождения даты/времени

Синхронизация времени производится каждый раз при входе в режим регистрации.

Дата и время

Работа с несколькими ККМ

Оповещение кассира

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%80%D1%81%D1%81%D0%88%D1%80%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%89%D0%8A%D0%80%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%8E%D0%89%D0%8A%D0%80%D0%8A%D0%8A%D0%BC6rev=1358178878>

Last update: 2013/01/14 19:54

