

# Настройка ККМ

## Устройства

## Системные параметры

[Каждая позиция как отдельная регистрация](#)  
[Разделять регистрацию по секциям](#)  
[Открывать ящик при начале печати чека](#)  
[Синхронизировать время после снятия отчета с гашением](#)

## Параметры расхождения даты/времени

Синхронизация времени ККМ и ПК производится каждый раз при входе в режим регистрации.

Программа имеет следующие настройки влияющие на синхронизацию:

[Максимальное расхождение времени ККМ и компьютера](#)  
[Реакция на расхождение](#)  
[Выводить сообщение о расхождении](#)  
[Выводить сообщение о невозможности установить время](#)

см. также [Синхронизировать время после снятия отчета с гашением](#)

## Дата и время

## Работа с несколькими ККМ

## Оповещение кассира

From:  
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:  
<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%80%D1%80%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BC&rev=1358179322>

Last update: 2013/01/14 20:02

